

ARADA

— DEVON —

Guide de montage de l'accessoire en option pour poêle Hoxton Réserve pour bûches et socle



VEUILLEZ CONSERVER CE GUIDE POUR
TOUTE RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE

EN13240:2011 +A2:2004

BK 761 Rev 01 FR

DATE DE PUBLICATION:
13/09/2022



INSTRUCTIONS DE MONTAGE DE LA RESERVE À BÛCHES ET DU PIÉDESTAL EN OPTION

Numéros des pièces LOG-HOX-LOW / LOG-HOX-TALL
PED-HOX-LOW / PED-HOX-TALL



AVERTISSEMENT : Santé et sécurité

Veillez consulter les directives en matière de santé et de sécurité pour obtenir des conseils sur la manipulation d'articles lourds et/ou volumineux.

Nous vous recommandons de toujours vous faire aider lorsque vous soulevez l'appareil. Il convient d'être extrêmement prudent en raison du poids du haut de l'appareil.

Préparation des appareils :

Votre poêle est équipé en usine d'un pied standard intégré, mais si vous le souhaitez, vous pouvez l'enlever et installer une réserve à bûches ou un socle en option, afin d'augmenter la hauteur de l'appareil.


ÉTAPE 1 :

Pour retirer les pieds montés en usine, il est conseillé de retirer l'**auvent** et les entourages de plaque chauffante associés, afin d'éviter de les endommager. Abaissez soigneusement le poêle sur l'arrière, en veillant à ne pas endommager la boîte à air arrière et le couvercle du bouclier thermique.

Nous recommandons d'abaisser le poêle sur la palette d'emballage de base sur laquelle il a été livré (voir l'image du haut).

REMARQUE : Cette étape n'est nécessaire que si le couvercle de l'arrivée d'air direct a été installé.

S'il y en a un, retirez le couvercle (surligné en bleu) en suivant les étapes 2 et 3.




INSTRUCTIONS DE MONTAGE DE LA RESERVE À BÛCHES ET DU PIÉDESTAL EN OPTION

ÉTAPE 2


Pour retirer le couvercle d'air direct, vous devez retirer les roulettes et les quatre fixations comme indiqué ci-dessous. Le couvercle de l'arrivée d'air direct peut ensuite être simplement retiré.

Conserver les roulettes et les fixations en cas d'utilisation ultérieure.



ÉTAPE 3 :

Le poêle reposant en toute sécurité sur son dos, retirez également les 7 écrous du dôme comme indiqué ci-dessous.



INSTRUCTIONS DE MONTAGE DE LA RESERVE À BÛCHES ET DU PIÉDESTAL EN OPTION


RÉSERVE À BÛCHES ET PIÉDESTAL

Instructions de montage

ÉTAPE A : L'appareil reposant sur sa surface arrière (étape 1, page 2), positionnez l'ensemble de la réserve à bûches contre la base de l'appareil, en alignant les goujons sur les trous situés dans la partie supérieure de la réserve à bûches. Fixez les 6 écrous à dôme M8 retirés à l'étape 3 (page 3).

REMARQUE : **NE PAS** ajouter d'écrou sur le goujon **le plus proche** de la charnière, car cela endommagerait le mécanisme de la charnière.


Ne pas exercer une force excessive lors du serrage à la main de ces fixations, sous peine d'endommager les filetages et les goujons. attention : Ne serrer les fixations qu'à la main.



ÉTAPE B :

En prenant soin de remettre l'appareil en position verticale.

Il convient d'être particulièrement prudent, car le centre de gravité aura été déplacé par le montage du nouvel accessoire de stockage de grumes.




INSTRUCTIONS DE MONTAGE DE LA RESERVE À BÛCHES ET DU PIÉDESTAL EN OPTION

Instructions de montage spécifiques pour le PIÉDESTAL :

Pour installer le socle, veuillez suivre les étapes 1 à 3.

ÉTAPE C :



L'appareil reposant sur sa surface arrière (étape 1, page 2), positionnez le socle contre la base de l'appareil et alignez les goujons sur les trous situés dans la partie supérieure du socle. Le support est livré avec 7 écrous noirs à dôme M8. Fixez-les sur le socle, en ne serrant qu'à la main, sous peine d'endommager les filets.



NOTE : Utiliser les écrous noirs à dôme M8 fournis

ÉTAPE D :

En prenant soin, remettez l'appareil en position verticale. Il convient d'être particulièrement prudent, car le centre de gravité aura été déplacé par le montage du nouvel accessoire, le piédestal.



ATTENTION: FAIRE ATTENTION LORS DU LEVAGE EN POSITION VERTICALE

INSTRUCTIONS DE MONTAGE DE LA RESERVE À BÛCHES ET DU PIÉDESTAL EN OPTION

INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT L'INSTALLATION - Fixation au poêle applicable à la réserve à bûches et au piédestal




ATTENTION!

Il est fortement recommandé de fixer solidement l'appareil au sol ou au foyer, afin d'éviter tout mouvement lors de l'ouverture et de la fermeture de la porte coupe-feu et d'assurer la stabilité de l'ensemble.

Si une force excessive est utilisée pour tirer ou claquer la porte coupe-feu, l'appareil risque de se déplacer et d'endommager le conduit de fumée et la surface environnante du foyer.

Lors de l'installation, une fixation sûre peut être effectuée en utilisant les supports de fixation et les fixations fournis.

Voir ci-dessous pour des conseils -



Arada Ltd, The Fireworks, Weycroft Avenue,
Axminster, Devon, Royaume-Uni, EX13 5HU
Aide technique : +44 (0)1297 632052